







# Gefran **ADL200**

09132211861 مهندس محمديان

Farsidrive.blogfa.com

09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیر ات انواع در ایو صنعتی

## راهنمای درایو Gefran ADL 200

بکار گیری در ایو ADL 200

با یک موتور آسنکرون

09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیرات انواع در ایو صنعتی

- مقدمه
- معرفی سخت افزار
- کی پد مخصوص و نحوه کار با آن
  - منو های اصلی پار امتر ها
- معرفی پارامتر های در ایور 200 ADL

مقدمه

در تهیه این ر اهنما، سعی بر این بوده که در ایو ADL 200 ساخت جفران را به ساده ترین شکل، برای استفاده در یک تابلوی آسانسور، با یک موتور القایی آسنکرون توضیح دهیم. همچنین سعی شده که مطالب و پار امترها با کمترین اشتباه و ابهام ارائه گردد ولی توصیه می شود که بکارگیری در ایو ADL 200 یا هر در ایو دیگری در ساخت یک تابلوی تجاری آسانسور ، بدلیل اینکه با مسائل ایمنی سرو کار داریم بدون مطالعه کامل و بدون بررسی منوالهای اصلی سازنده در ایو انجام نگیرد .

معرقى سخت افزار

در ایو Gefran ADL 200 ساخت کشور ایتالیا قابلیت کار با موتور های القایی آسنکرون و همچنین موتور های سنکرون (PM) که دار ای روتور با آهنربای دایمی هستند و در صنعت آسانسور به آنها موتور گیر لس می گویند را دارد.

امکان کنترل حرکت به صورتopen loop و closed loop بر ای هر دو نوع موتور یاد شده وجود دارد



### کی پد مخصوص برای درایو جفران

این کی پد که توسط یک کابل رابط به در ایو ADL 200 وصل میشود امکان ویر ایش و مدیریت پار امتر ها را به سادگی فراهم می کند. این کی پد که به REMOTE KEYPAD نیز معروف است دار ای کلید های esc و save و find و rst وcust و disp و E و چهار جهت بالا و پایین و چپ و راست می باشد. همچنین یک صفحه LCD که به راحتی این امکان را فراهم می کند که پار امتر های در ایو را پیدا و ویر ایش کنید.

Symbol	Reference	Description
ESC	Escape	Returns to the higher level menu or submenu. Exits a parameter, a list of parameters, the list of the last 10 parameters and the FIND function. Can be used to exit a message that requires use of this.
SAVE	Save	Saves the parameters directly in the non-volatile memory without having to use 4.1 Save parameters
FIND	Find	Enables the function for accessing a parameter using its number. To exit these functions, press the ◀ key.
RST	Reset	Resets alarms, only if the causes have been eliminated.
CUST	Custom	Displays the last 10 parameters that have been modified. To exit these functions, press the ◀ key.
DISP	Display	Displays a list of drive functioning parameters.
E	Enter	Enters the submenu or selected parameter, or selects an operation. It is used when modifying parameters to confirm the new value that has been set.
	Up	Moves the selection up in a menu or list of parameters. During modification of a parameter, increases the value of the digit under the cursor.
•	Down	Moves the selection down in a menu or list of parameters. During modification of a parameter, decreases the value of the digit under the cursor.
	Left	Returns to the higher level menu. During modification of a parameter, moves the cursor to the left.
•	Right	Accesses the submenu or parameter selected. During modification of a parameter, moves the cursor to the right.

09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیرات انواع در ایو صنعتی



منوهای اصلی پارامترها

پار امتر های در ایو Gefran ADL 200 در 23 منوی اصلی دسته بندی شده است، جدول زیر منوهای اصلی مربوط به پار امترهای این در ایو را نشان می دهد.

منوی اصلی	توضيح
1=monitor	Monitor- مقادیر ولتاژ و جریان و فرکانس و در ایو
2= drive info	اطلاعاتي در مورد مشخصات درايو دارد
3=startup wizard	یک wizard بر ای پروگر ام کردن سریع در ایو
4=drive config	پیکر بندی در ایو - تنظیمات اصلی در ایو
5=Lift	پار امتر های lift که بسیاری از پار امتر ها ر ا شامل می شود
10=digital inputs	تنظيم ورودي هاي ديجيتال
11=digital outputs	نتظيم خروجي هاي ديجيتال
12=analog inputs	تنظیم ورودی های آنالوگ
13=analog outputs	نتظیم خروجی های آنالوگ
14=motor data	اطلاعات موتور -پار امتر ہای موتور
15=encoder config	پار امتر ہای شفت انکودر
16=speed regulator	پار امتر های رگو لاتور سر عت
17=voltage regulator	پار امتر ہای رگولاتور ولتاژ
18=torque config	پار امتر های گشتاور
19=v/f config	پار امتر های منحنی  V/F
20=functions	FUNCTION ها و حفاظت در ايو
21=communications	ار تباطات
22=alarm config	پار امتر های مربوط به آلارم ها
23=alarm log	جدول ألارم ها ــ ذخير ه ساز ي ألارم

منوی 5 خود به 9 زیر گروه نقسیم شده است که در آن می توان سر عت، شتاب، ترمز و برخی پار امتر های دیگر را ویرایش کرد:

منوى اصلى	توضيح
منو 5	
5.1= speed	Speeds– سرعت ها
5.2=ramps	Ramps-شتاب های حرکت
5.3=Lift sequences	زمان بندی ترمز و عملکرد در ایو
5.4=mechanical	اطلاعات مكانيكي أسانسور
5.5=distance	فو اصل بین طبقات و
5.6=emergency	پار امتر های برق اضطر ار ی
5.7=input/output	ورودي / خروجي ها
5.8=pre torque	پیش گشتاور
5.9=Lift alarms	آلارم های lift

### منوى MONITOR =1

منوی 1 یا MONITOR حاوی پار امتر هایی است که مقادیر کاری یا متغیر های در ایو را نشان می دهد. اگر بخواهید زمانی که در ایو در حال کار است، مقادیر سرعت، فرکانس، ولتاژ، جریان، گشتاور و... مربوط به در ایو را مشاهده کنید می توانید وارد منوی 1 شوید.

اگر از کی پد های مخصوص استفاده می کنید کلید E روی کی پد را فشار دهید در خط اول، عبارت MONITOR ظاهر می شود. دوباره کلید E را بزنید تا وارد منوی MONITOR شوید و مقادیر مورد نظر را با توضیح هر کدام مشاهده کنید.

منوی 1	شمارہ پارامتر	توضيح
1.1	250	جريان خروجي در ايو (A)
1.2	252	ولتاژ خروجی در ایو (V)
1.3	254	فرکانس خروجی در ایو ( Hz)
1.6	260	سرعت موتور (RPM)
1.7	270	ولتاژ باس dc (v)
1.8	272	دمای هیت سینک در ایو
1.19	1200	وضعيت ترمينالهاي ورودي
1.20	1400	وضعيت ترمينال هاي خروجي

جدول زیر، چند تا از پارامتر های مهم گروه MONITOR را نشان می دهد.

### منوى Drive config = 4

منوی 4 حاوی پار امتر های بسیار مهمی است که بر عملکرد در ایو تاثیر مستقیم دارد. نوع عملکرد open loop و closed loop و closed loop یا v/f یا closed control همچنین انتخاب نوع موتور ، بازگشت به تنظیمات کارخانه ای، Password ، انتخاب نوع موتور ، انتخاب فرع مده است.

جدول زیر، چند تا از مهمترین پار امتر های این گروه را نشان می دهد. پار امتر های 550 که در منوی 4.1 قرار دارد مربوط به save کردن داده ها است. در این در ایو، اگر پار امتر ها را تغییر دهید و کلید Enter را فشار دهید ولی پار امتر 550 را فعال نکنید یا کلید save روی کی پد Remote را فشار ندهید، تغییر ات پار امتر با خاموش و روشن شدن برق ورودی در ایو، از بین خواهد رفت.

منو	پار امتر	توضيح	تتظيم شود
4.1	550	Save کردن پار امتر ها	ENTER
4.2	552	مد کنترلی در ایو = حلقه باز	0=SSC
		0=ssc	
		1=open loop vector	
		2=flux close loop vector	
		3=autotune	
4.3	554	سطح دستر سی به پار امتر ها	EXPERT
4.7	560	مقدار ولتاژ ورودی(V)	400
4.16	578	زبان درایو= انگلیسی	0
4.17	580	بازگشت به تنظیمات کارخانه	ENTER
4.18	590	انتقال پار امتر ها از در ايو به Keypad	ENTER
4.19	592	انتقال پار امتر ہا از کی پد بہ در ایو	ENTER
4.23	6100	انتخاب نوع موتور آسنکرون=0	0
		1= سنکرون گیرلس	

بنابر این هر زمان که پار امتر های در ایو را تغییر دادید، یکبار از پار امتر 550 یا کلید Save روی کی پد Remote استفاده کنید تا زمانی که برق در ایو، قطع و وصل می شود پار امتر ها در جای خودشان باقی بمانند. 09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیر ات انواع در ایو صنعتی

پار امتر 552 نوع روش کنترلی در ایو را مشخص می کند. اگر از روش V/f بر ای در ایو استفاده می کنید این پار امتر را روی صفر تنظیم کنید. 0=ssc

اگر از روش (vector control(open loop استفاده می کنید مقدار پار امتر 1=555 تنظیم شود ، بر ای کنترل حلقه بسته بر داری نیز 2=552 می باشد. پار امتر 580 بر ای تنظیم پار امتر ها بر اساس تنظیمات کارخانه ای می باشد. اگر این پار امتر را Enter کنید، تمامی پار امتر های در ایو، به مقادیر کارخانه ای بر خواهد گشت. پار امتر 6100 نیز در منوی 4.23 قر ار دارد. نوع موتور در این پار امتر تعیین می شود، در این راهنما؛ ما قصد داریم از یک موتور آسنکرون بر ای آسانسور استفاده کنیم پس

#### منوی Lift به 9 زیر گروه تقسیم می شود، منوی

منو 5.1	پار امتر	توضيح	تنظيم كردد
5.1.1	11002	واحد سرعت	HZ
5.1.2	11020	سر عت توقف	0HZ
5.1.3	11022	سرعت اصلی Fast	50 HZ
5.1.4	11024	سرعت کم 🗕 سرعت پیادہ روی	5HZ
5.1.6	11028	سرعت متوسط بر ای مواقع بازرسی آسانسور	12.5HZ

#### 5.1 منوى سرعت ها است.

#### منوی 5.2 منوی Ramps می باشد.

منوى 5.2	پار امتر	توضيح	تتظيم گردد
5.2.1	11040	شتاب مثبت در ابتدای حرکت	0.5
5.2.2	11042	شتاب اصلى مثبت ACC	0.6
5.2.3	11044	شتاب در انتهای شتاب مثبت	1.4
5.2.4	11046	تغییر سرعت در ابتدای منحنی شتاب منفی	1.4
5.2.5	11048	شتاب اصلی منفی Dec	0.6
5.2.6	11050	شتاب در انتهای شتاب منفی	0.5
5.2.7	11052	شتاب در زمان توقف	0.7

برای درک پار امتر های بالا به منحنی زیر توجه کنید:



#### منوى 5.3

منوی 5.3 یا lift sequence، زمان بندی های مربوط به ترمز و ورودیها و خروجی ها تعیین می کند. پار امتر 1.1060=1106 مشخص می کند که کنتاکتور اصلی بین موتور ودرایو، با کدام فرمان ورودی، وصل گردد. اگر روی صفر نتظیم شود از ورودی های Forward و Reverse فرمان می گیرد. اگر بر روی 1 تنظیم شود از ورودی الفاع فرمان خواهد گرفت و اگر بر روی 2 تنظیم شود وقتی که مدار کنترلی تابلو، ورودی های مربوط به سر عت را فعال می کند، کنتاکتور اصلی هم می چسبد. (کنتاکتور اصلی، بطور پیش فرض از ترمینالهای 53 و 52 خروجی فرمان می گیرد.)

پار امتر 5.3.2=11062 مقدار تاخیر در وصل کنتاکتور اصلی را مشخص می کند . وصل شدن کنتاکتور ترمز ، به معنی آز اد شدن ترمز روی موتور است.

منو	پار امتر	توضيح	تنظيم شود
5.3.1	11060	مرجع فرمان به کنتاکتور اصلی خروجی	1=Enable
5.3.2	11062	تاخیر در بسته شدن کنتاکتور اصلی خروجی	0
5.3.3	11064	تاخیر در باز شدن ترمز	200ms
5.3.4	11066	تاخیر در استارت نرم	0
5.3.5	11068	تاخیر در بسته شدن ترمز	500ms
5.3.7	11072	تاخیر در باز شدن کنتاکتور اصلی خروجی	500ms
5.3.8	11078	آستانه تشخیص zero speed	30 Rpm
5.3.9	11080	تاخیر در zero speed	200ms
5.3.10	11082	سرعت استارت نرم در ابتدای حرکت	1HZ
5.3.11	11084	مد استارت نرم در ابتدای حرکت	2
5.3.15	11828	سرعت بازرسی	Speed 4

جدول زیر مهم ترین پار امتر های منوی5.3 را معرفی می کند.

مدار فرمان به گونه باید طراحی شود که ابتدا فرمان enable و بعد فرمان up یا down و سپس فرمان سرعت به در ایو داده شود تا پار امتر 1=11060 درست عمل کند.

#### منوی 5.7 ورودی های دیجیتان

#### 09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیر ات انواع در ایو صنعتی

در این منو، شما می توانید تعیین کنید که هر ورودی چه وظیفه ای داشته باشد.

مهمترین پار امتر ها در این منو شامل:

منو	پار امتر	توضيح	تنظيم شود
5.7.1	11220	ترمینال به عنوان Enabal ترمینال 9	Digit input E
5.7.2	11222	ترمینال 8 به عنوان Forward=up	Digit input1X
5.7.3	11224	ترمینال 7 به عنوان Reverse=down	Digit input2X
5.7.4	11226	ترمینال 5 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S0	Digit input4X
5.7.5	11228	ترمینال 4 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S1	Digit input5X
5.7.6	12230	ترمینال 3 به عنوان ورودی انتخاب سرعت S2	Digit input6X

جدول زیر طریقه انتخاب سرعت توسط ورودیهای S0 و S1 و S2 و سرعت انتخابی هر کدام را نشان میدهد .

سر عت	بار امتر	S2=6X	S1=5X	S0=4X	تنظيم شو د
		ترمينال 3	ترمينال 4	ترمينال 5	
SPEED 0	11020	0	0	0	0
SPEED 1	11022	0	0	1	50Hz=1m/s
SPEED 2	11024	0	1	0	5 Hz = 0.1 m/s
SPEED 3	11026	0	1	1	0
SPEED 4	11028	1	0	0	12.5 Hz=
					0.2311/5
SPEED 5	11030	1	0	1	0
SPEED 6	11032	1	1	0	0
SPEED 7	11034	1	1	1	0

جدول بالا به این معنی است که اگر ترمینال ورودی S=0S فعال گردد سرعت fast انتخاب میگردد . اگر فقط ترمینال ورودی S=14 فعال گردد سرعت slow انتخاب میشود و اگر ترمینال ورودی S= S2 فعال شود سرعت انتخابی medium است که در مواقع بازرسی آسانسور استفاده میگردد اما اگر دو یا سه تا از ورودیهای S0 و S1 و S2 با هم فعال شوند یا هیچ کدام فعال نشوند سرعت انتخابی مساوی صفر و توقف خواهد بود .

### **Digital outputs**

منوی 11 مربوط به خروجی های دیجیتال است و مبدا هر رله خروجی را مشخص می کند.

منو	پار امتر	توضيح
11.01	1410	کنتاکت های 57 و 56 به عنوان No fault=Drive ok
11.02	1412	کنتاکت های 55 و 54 به عنوان Brake control
11.03	1414	کنتاکت های 53 و 52 به عنوان Run control
11.04	1416	کنتاکت های 51 و 50 به عنوان Advanced door

پار امتر 1410 از منوی 11 مشخص می کند که رلهء خروجی 57 و 58 بر ای مشخص کردن اینکه در ایو فالت ندارد استفاده می شود. پار امتر 1412 از منوی 11 تعیین می کند که رله خروجی 55 و 54 مربوط به ترمز مکانیکی روی موتور است و به ترمز فرمان می دهد. پار امتر 1414 از منوی 11 نیز مشخص می کند که کنتاکت های 53 و 52 بر ای فرمان دادن به کنتاکتور اصلی بین موتور ودر ایو بکار می رود.

#### Motor data

در منوی 14 اطلاعات موتور را وارد کنید و سپس اتوتیون انجام می شود. ابتدا پار امتر های 2000 تا 2012 در منوی 14.1 تا 14.7را از روی پلاک موتور خوانده و به درایو بدهید. سپس پار امتر 2020 را Enter کنید تا پار امتر ها وارد حافظه در ایو گردد.اگر نیاز به اتوتیون گردان است و موتور می تواند بدون بار و آز ادانه بچرخد در پار امتر 2022 اتوتیون گردان را انتخاب کنید. اگر هم موتور، امکان جدا شدن از بار ندارد اتوتیون ساکن را در پار امتر 2024 و Enter کنید.

پس از انجام اتوتیون، سایر پارامتر های موتور که در پارامتر های 2050 تا 2072 قرار دارند محاسبه شده و به حافظه در ایو داده می شود.

پس از انجام اتونیون، و در صورتی که خطا ندهد، پارامتر 2073 را Enter کنید تا پارامتر های اتونیون وارد حافظه دائمی در ایو گردد.

منو	پار امتر	توضيح	تنظيم گردد
14.1	2000	ولتاژ نامي موتور (٧)	از روی پلاک موتور
14.2	2002	جريان نامي موتور (A)	از روی پلاک موتور
14.3	2004	سرعت موتور در بار نامی(Rpm)	از روی پلاک موتور
14.4	2006	فركانس ناتمي موتور (Hz)	از روی پلاک موتور
14.5	2008	تعداد جفت قطب هاي موتور	از روی پلاک موتور
14.6	2010	توان نامی موتور (kw)	از روی پلاک موتور
14.7	2012	Cos fi موتور	از روی پلاک موتور
14.8	2020	پار امتر های موتور به در ایو منتقل گردد	Enter
14.9	2022	اتوتيون گردان	اگر نیاز بود
14.10	2024	اتوتيون ساكن	Enter
14.11	2026	نوع اتوتیون از نظر سادگی یا پیشرفتگی	0

منو	پار امتر	توضيح	
14.14	2050	مقاومت اهمی استاتور(Ω)	
14.15	2052	جبران v) dead time)	
14.16	2054	جبر ان گر ادیان(v/A)	
14.17	2056	اندوكتانس نشستي استاتور (mH)	

09132211861 مهندس محمدیان Farsidrive.blogfa.com تعمیر ات انواع در ایو صنعتی

14.18	2058	جريان مغناطيس كننده نامى(A)	
14.19	2060	مقدار اشباع مغناطیس(A)	
14.20	2062	فلوى نامى(Wb)	
14.21	2064	فلوى اشباع(wb)	
14.22	2066	اولين نقطه منحني مغناطيس كننده	
14.23	2068	دومين نقطه منحني مغناطيس كننده	
14.24	2070	سومين نقطه منحنى مغناطيس كننده	
14.25	2072	مقاومت اهمي رتور (Ω)	
14.26	2078	Saveکردن پار امتر های اتوتیون در حافظه در ایو	

برای انجام اتوتیون ، باید کنتاکتور اصلی بین موتور ودرایو وصل باشد. می توانید کنتاکتور را با دست فشار دهید تا در طول مدت اتوتیون، ارتباط بین خروجی درایو و موتور، برقرار باشد. همچنین ورودی Enable که در این راهنما ترمینال9 است را باید به ترمینال 12 وصل کنید.

بعد از اینکه مقدار اتوتیون به %100 رسید می توانید ترمینال 9 را از 12 جدا کنید تا عبارت Done ظاهر گردد. در این صورت اتوتیون انجام شده است.

#### منوىFunctions= 20

در منوی 20 چند تا از عملکرد های در ایو را می توان تنظیم نمود. عملکرد ترمز dc (ترمز با تزریق جریان dc ) و پار امتر های حفاظت در بر ابر اضافه بار، مقاومت ترمز و... در این بخش قرار دارد.

برای فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc به موتور، پارامتر 3152 را در 20.2.2Function بر روی 1 قرار دهید.

منو	پار امتر	توضيح	تتظيم شود
20.2.1	3150	فعال کردن ترمز با تزریق جریان dc	1=enable
20.2.2	3152	مد ترمز dc	1=at stop
20.2.3	3154	تاخیر در اعمال جریان dc	0
20.2.4	3156	مدت زمان تزریق جریان dc	1sec
20.2.5	3158	مقدار جریان dc تزریق نسبت به حریان نامی	%75
		موتور	

### حفاظت موتور در برابر اضافه بار

پار امتر های 3200 تا 3204 در Function 20/3 مربوط به حفاظت اضافه بار می باشد. با پار امتر 3200، حفاظت اضافه بار ،فعال می شود. مقدار اضافه بار موتور برحسب درصدی از جریان نامی موتور در پار امتر 3202 و ارد می شود. مدت مجاز بر ای اضافه بار نیز در پار امتر 3204 و ارد می شود.

منو	پار امتر	توضيح	نتظيم شود
20.3.1	3200	فعال كردن حفاظت اضافه بار	On
20.3.2	3202	درصد مجاز برای اضافه بار	%150
20.3.3	3204	مدت مجاز بر ای اضافه بار	8 sec

### **Brake Resistor**

مقدار مقاومت اهمی مقاومت ترمز و توان آن را در پارامتر های 3252 و 3254 وارد کنید. منوی Function 20.4

منو	پار امتر	توضيح	تنظيم شود
20.4.1	3250	فعال كردن مقاومت ترمز خارجي	1
20.4.2	3252	مقاومت اهمي مقاومت ترمز	به توان در ایو بستگی
			دارد
20.4.3	3254	توان مقاومت ترمز (kw)	به توان در ایو بستگی
			دارد



# **BDI 50**





# **ADV200-HC** INVERTER FOR HOIST & CRANE SYSTEM









#### ADV 100















#### TPD 32 Dc drive





![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

ADL300

مهندس محمدیان

09132211861

# راهنمای فارسی انواع درایو در آدرس Farsidrive.blogfa.com

تعمير انواع در ايو در اصفهان قبول سفارش از كليه نقاط اير ان