

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

# دستورالعمل نمونه‌برداری آب

نشریه شماره ۲۷۴

معاونت امور فنی  
دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

۱۳۸۳

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۲/۰۰/۱۰۰

## فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی  
دستورالعمل نمونه‌برداری آب / معاونت امور فنی، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛ وزارت نیرو،  
سازمان مدیریت آب ایران، دفتر استاندارد مهندسی آب.- تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،  
معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۳.  
۱۸ ص: مصور.- (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزید کشور. دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی؛  
نشریه شماره ۲۷۴) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۱۰۰/۱۰۰/۸۲)  
ISBN 964-425-486-4  
مربوط به بخش‌نامه شماره ۱۰۱/۲۰۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۵  
کتابنامه: ۱۸  
۱. آب - نمونه سنجی - دستنامه‌ها. ۲. آب - تجزیه و آزمایش - دستنامه‌ها. الف. سازمان مدیریت  
آب ایران. دفتر استاندارد مهندسی آب. ب. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و  
انتشارات. ج. عنوان. د. فروست  
TA ۳۶۸ ۲۴ س / ۲۷۴ ش. ۱۳۸۲

ISBN 964-425-486-4

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۴۸۶-۴

**دستورالعمل نمونه‌برداری آب**  
ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات  
تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه، چاپ اول  
قیمت: ۳۰۰۰ ریال  
تاریخ انتشار: سال ۱۳۸۳  
لیتوگرافی: قاسملو  
چاپ و صحافی: چاپ زحل  
همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



بسمه تعالیٰ

ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دفتر رئیس سازمان

|         |  |
|---------|--|
| شماره : | بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران |
| تاریخ : | ۱۰۱/۲۰۸۷۳۶   |
|         | موضوع : دستورالعمل نمونه‌برداری آب<br>۱۳۸۲/۱۱/۵    |

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ، موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ات ۱۴۸۹۸هـ ، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیأت محترم وزیران) به پیوست نشریه شماره ۲۷۴ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان ، با عنوان «دستورالعمل نمونه‌برداری آب» از نوع گروه سوم ، ابلاغ می‌گردد .

دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنمای استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها ، دستورالعمل‌ها و راهنمای‌های بهتری در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست .

عوامل یاد شده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها و یا راهنمایی‌های جایگزین را برای دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی این سازمان، ارسال دارند .

من ا... التوفيق

محمد ستاری فر

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان



## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی :

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این دستورالعمل نموده و آنرا برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست. از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بصورت زیر گزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایراد مورد نظر را بصورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، خیابان شیخ بهائی، بالاتر از ملاصدرا، کوچه لادن، شماره ۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

کشور، دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

صندوق پستی ۱۹۹۱۷ - ۴۵۴۸۱

[www.mpor.org/fanni/S.htm](http://www.mpor.org/fanni/S.htm)



## بسمه تعالی

### پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری طرحهای عمرانی بلحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرحدار، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری از اهمیتی ویژه برخوردار می‌باشد.

نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات محترم وزیران) بکارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تاکید جدی قرار داده است.

باتوجه به مراتب یادشده و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استانداردهای مهندسی آب با در نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین‌المللی
- بهره‌گیری از تجربه‌های اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت
- پرهیز از دوباره‌کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور
- توجه به اصول و موازین مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر مؤسسات تهیه کننده استاندارد

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست‌اندرکاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یاد شده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحب‌نظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاون امور فنی

۱۳۸۲

## ترکیب اعضای کمیته

ترکیب اعضای کمیته فنی شماره ۱۲ گروه کیفیت که در تهیه و تدوین این استاندارد مشارکت داشته‌اند به شرح زیر

هستند:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| فوق لیسانس مهندسی آبیاری و آبادانی  | خانم زهرا ایزدپناه     |
| لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی | آقای رحمتعلی براطعلی   |
| لیسانس مهندسی عمران - آب            | آقای ماشاله تابع جماعت |
| فوق لیسانس شیمی و مهندسی بهداشت     | آقای علی‌اکبر علوی     |
| لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی | خانم فاطمه فروغی‌زاده  |
| لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی | آقای شهرام کریمی       |
| فوق لیسانس مهندسی آبهای زیرزمینی    | آقای بیژن مهرسا        |
| لیسانس مهندسی زمین‌شناسی و آبشناختی | آقای مهدی هاشمی        |

## فهرست مطالب

| <u>صفحه</u> | <u>عنوان</u>   |
|-------------|--|
| ۱           | مقدمه  |
| ۲           | ۱- روشهای نمونه برداری آب  |
| ۲           | ۱-۱ آزمایش‌های صحرایی آب   |
| ۳           | ۲- ظروف نمونه برداری آب  |
| ۳           | ۳-۱ نمونه برداری آب سطحی   |
| ۴           | ۴-۱ نمونه برداری آب زیرزمینی   |
| ۴           | ۵-۱ نمونه برداری از شبکه آب لوله کشی و مخازن                               |
| ۵           | ۶-۱ تجهیزات نمونه برداری   |
| ۸           | ۷-۱ اطلاعات مندرج بر روی برچسب بطری نمونه آب                               |
| ۹           | ۲- تثیت پارامترهای کیفی  |
| ۹           | ۱-۲ روشهای نمونه برداری و آزمایش پارامترهای هیدرورژئو شیمیایی و جدول ضمیمه |
| ۱۹          | منابع و مأخذ   |



خداوند منشأ حیات موجودات زنده را از آب قرار داده است. از دیرزمان، آب در کشورهای مختلف به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه بوده و مطالعات بسیاری در این باره انجام شده است. در نیم قرن اخیر با افزایش جمعیت و توسعه صنایع در جوامع صنعتی و نیز محدودیت منابع آبهای شیرین، مطالعات هیدرولوژی در راستای مطالعه منابع آب و یافتن آبهای شیرین اهمیت زیادی یافته است.

منابع تهیه‌کننده آب شیرین، اقیانوس‌ها و دریاهای می‌باشند که حدود ۷۰٪ سطح کره زمین را دربر گرفته‌اند و با کسب انرژی حرارتی حاصل از واکنش‌های هسته‌ای خورشید، همچون یک آب شیرین‌کن عمل نموده و آب دریاهای را تبخیر و به شکل برف و باران به خشکی‌ها بر می‌گرداند. آب، با توان حللات زیاد بر روی زمین به صورت یک سامانه شیمیایی عمل می‌کند، مقادیر زیادی از املاح و عناصر را در خود حل می‌نماید و از نظر کیفی آب باران با بهترین کیفیت به صورت آب دریا با بدترین کیفیت (از نظر مقدار املاح موجود) در می‌آید.

فرایند ارزیابی کیفی منابع آبی یک محدوده مطالعاتی، مشتمل بر نمونه‌برداری صحیح و منطقی، آزمایش فیزیکو شیمیایی نمونه آبهای و پردازش داده‌های غلظتی آنها می‌باشد. روشن است که چگونگی نمونه‌برداری آب نقش بسیار مهمی در حصول یافته‌های نوین داشته و از نیازهای اساسی بسط و توسعه مطالعات کیفی آب به شمار می‌رود.

در این نشریه روش‌های استاندارد نمونه‌برداری منابع آب، انتخاب و در جدولی روش‌های ثبت، آزمایش، علائم و واحدهای استاندارد ارائه شده است.

## ۱- روش‌های نمونه‌برداری آب

ارزیابی کیفی منابع آبی و مطالعات هیدرو ژئوشیمیایی به صحت و دقت آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی، باکتریولوژیکی و ..... بستگی دارد.

داده‌های حاصل با نحوه برداشت آب در ارتباط می‌باشد. بدینهی است در بکارگیری روش‌های پیشرفته آزمایشگاهی چنانچه نمونه‌برداری آب از منبع اصلی با شرایط علمی و استاندارد مطابقت نداشته باشد، تایح غلط و گمراه کننده‌ای در برخواهد داشت.

فرایند نمونه‌برداری آب شامل مراحل نمونه‌گیری آب، تثبیت و انتقال به آزمایشگاه است.

نمونه‌برداری از منابع آب در رابطه با برنامه‌های مطالعات کیفی آب به شرح زیر می‌باشد:

- مطالعات آبهای سطحی و زیرزمینی یک حوضه یا یک محدوده مطالعاتی

- بررسی آلودگی آبها و فاضلابهای یک محدوده مطالعاتی

- مطالعات بهداشتی منابع آب

- بررسی بیولوژیکی مخازن آبهای سطحی

- مطالعات و جستجوی مواد پرتوzای آبها و فاضلابها

- مطالعات ردیابی

- بررسی چشممه‌های معدنی و آبهای ژئوترمال

- ارزیابی کیفی منابع آب

- تهیه بیلان کیفی آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی

### ۱-۱ آزمایش‌های صحراوی آب

مواد محلول موجود در آب، تیجه فعالیت و عملکرد های یک سلسله از فرایندهای شیمیایی بوده که منجر به تعادلهای هیدروشیمیایی می‌شوند.

این تعادلهای خود نیز به علل پدیده‌های فیزیکی، بیولوژیکی و عوامل ترمودینامیکی، پایداری خود را از دست می‌دهند. از این رو پارامترهایی مانند: دما، pH، هدایت الکتریکی، Eh، اسیدیت، قلیاییت، کلیه گازها و بو باید در صحرا و در منبع اصلی بلافاصله با دستگاههای قابل حمل<sup>۱</sup> دیجیتال، اندازه‌گیری شود. پارامترهای فوق قابل تثبیت<sup>۲</sup> نمی‌باشند.

## ۲-۱ ظروف نمونه برداری آب

از نظر شیمیایی، ظروف کاربردی در نمونه برداری آب باید پلاستیکی (پلی اتیلن) و یا شیشه‌ای باشند. ظروف پلاستیکی نشکن مرغوب‌تر هستند. در نمونه برداری آب برای تعیین پارامترهایی مانند فسفاتها، حشره‌کشن‌ها و مواد مشابه از ظروف شیشه‌ای استفاده می‌شود، در بقیه موارد می‌توان از بطری پلاستیکی استفاده نمود.

قسمت داخلی بطری‌های پلی اتیلنی قبل از استفاده به مدت یک روز با محلول پتاسیم یداید ۸ درصد و نیز بطری‌های شیشه‌ای با محلول هیدروفلوئوریک اسید  $5/5$  درصد پر و نگهداری شده و سپس بهره‌برداری می‌شود. این بطری‌ها پس از هر نمونه برداری بایستی با برس و آب مقطر تیز شوند. در نمونه گیری برای آزمایش‌های باکتریولوژیکی آب، بطری شیشه‌ای استریل یا ظروف استریل یک بار مصرف بکار برد می‌شود.

## ۳-۱ نمونه برداری آب سطحی

روش نمونه برداری از آب سطحی برای آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی یکسان و مشابه است. بدین معنی که از یک بطری نمونه آب می‌توان در آزمایش‌های مذکور استفاده کرد.

برای آزمایش‌های باکتریولوژیکی لازم است بطری‌ها، وسایل و تجهیزات استریل بکار گرفته شده و پس از نمونه گیری باید در یخدانهای محتوی یخ قرار داده شود. برای آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی و بیولوژیکی ۱ الی ۳ لیتر آب کافی است. چنانچه پارامترهای بیشتر و یا موارد خاصی مدنظر باشد، نمونه‌های دیگری در بطری‌های جداگانه با ذکر پارامتر مورد آزمایش باید برداشت گردد.

در نمونه برداری از منابع آب، باید دقت زیادی بکار رود تا نمونه آب بطری معرف کیفیت آب منبع اصلی باشد. در شروع کار، بطری‌ها باید سه بار با آب مورد نظر شسته شده، سپس اقدام به نمونه گیری کرد.

برای اندازه گیری اکسیژن محلول آب باید در نمونه گیری آب دقت بسیار زیادی صورت گیرد تا اکسیژن هوا وارد آب نشود و در این مورد باید به آرامی با بکار گیری لوله‌های لاستیکی نرم به قطر  $3$  میلیمتر آب را سینیون نمود.

برای آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی به هیچ وجه نباید از آبهای گل آلود نمونه برداری کرد. در رودخانه‌های سیلانی پس از ته‌نشین شدن مواد معلق آن نسبت به پوکردن بطری آب و انتقال آن به آزمایشگاه اقدام شود. فقط در اندازه گیری مواد معلق رسوبی، مورد فوق مصدق ندارد. چون کیفیت آب رودخانه‌ها ممکن است در مقطع عرضی و عمقی متغیر باشد،

بنابراین بهتر است به طور چند نقطه‌ای در مقطع رودخانه‌ها نمونه‌برداری شود. در صورتی که عمق رودخانه زیاد باشد از اعماق مختلف نیز نمونه‌برداری لازم است. در رودخانه‌های کم عرض و نهرها فقط یک نمونه از وسط نهر کافی است.

#### ۴-۱ نمونه‌برداری آب زیرزمینی

- در نمونه‌برداری از منابع آب زیرزمینی تلاش در ارائه نمونه آبها در بهترین شرایط طبیعی بوده، به طوری که نمونه آب برداشتی نمایندهٔ حقیقی منبع آب باشد. قبل از تحويل آنها به آزمایشگاه از آلوده شدن نمونه‌ها و بطری‌ها خودداری شود. بطری را باید کاملاً پر نموده و در آن را محکم بست.
- نمونه‌گیری از چشمه‌ها از مظہر و در مورد قنوات چنانچه منظور تعیین کیفیت آب مورد بهره‌برداری باشد از مظہر و در صورت بررسی‌های هیدرو ژئولوژیکی، لزوماً از مادر چاه یا قسمت آبده قنات نمونه‌گیری شود.
- از چاههای در دست حفاری از هر ۵ متر عمق آب، نمونه‌برداری و اندازه‌گیری هدایت الکتریکی و غلظت کلرایدها به عمل آید. در صورت مشاهدهٔ تغییرات کیفی، یک نمونه برای تجزیه کامل برداشت شود. در این‌گونه موارد بهتر است از دستگاههای حفاری مجهز به نمونه‌بردار آب استفاده شود. پس از مرحلهٔ شستشوی چاه، برای تعیین کیفیت نهایی آب چاه نیز باید یک نمونه برداشت گردد.
- پس از خاتمهٔ حفاری در مرحلهٔ پمپاژ چاهها، با هر تغییر دور موتور و یا تغییر پله‌ها باید یک نمونه جهت آزمایش کامل شیمیایی برداشت شود.
- از چاههای در دست بهره‌برداری، پس از چند دقیقهٔ پمپاژ و اطمینان از اینکه آب جاری، نمایندهٔ واقعی سفرهٔ آب زیرزمینی است که چاه را تغذیه می‌کند، نمونه‌گیری شود.
- در چاههای در دست حفاری، برای آزمایش‌های فیزیکو شیمیایی به هیچ وجه نباید از آبهای گل آلود نمونه‌برداری گردد. بلکه پس از تهشیین مواد معلق نمونه‌گیری شود.
- در حوالی کارخانجات پتروشیمی و پالایشگاهها که آبهای زیرزمینی آن نواحی آغشته به هیدروکربن‌های نفتی می‌باشد، جهت کنترل مواد نفتی از سطح آب زیرزمینی نمونه‌برداری شود.
- در نمونه‌برداری از آبهای داغ و تحت فشار قبل از رسیدن فشار و درجهٔ حرارت آب به فشار و درجهٔ حرارت محیط، از نمونه‌برداری خودداری شود.


#### ۵-۱ نمونه‌برداری از شبکه آب لوله‌کشی و مخازن

از شبکه‌ها و مخازن آب مشروب ۳ تا ۵ دقیقه پس از جاری شدن آب نمونه‌گیری به عمل می‌آید.


## ۶-۱ تجهیزات نمونه برداری

نمونه گیرهای دستی - ساده‌ترین شکل این نوع نمونه گیرها، بستن ریسمانی با طول کافی به دهانه بطری پلاستیکی و نیز تعبیه یک وزنه ۵۰۰ گرمی به انتهای بطری است که با غوطه‌ور ساختن و رسیدن به عمق موردنظر نمونه گیری انجام می‌شود. متذکر می‌گردد که این روش به مهارت و سرعت بسیار زیادی نیاز دارد.

نمونه گیرهای کمر <sup>۱</sup> - نمونه گیری‌های کمر نسبت به سایر نمونه گیری‌های موجود، دقت بسیار زیادی به ویژه در نمونه برداری از اعماق بیشتر از ۵۰ متر مخازن، دریاچه‌سدها و چاهها دارد. این نمونه گیری‌ها از یک محفظه نمونه آب فلزی تشکیل شده که در طرف پایین و بالای آن باز بوده و در عمق موردنظر با کشیدن ریسمان متصل به سر بطریها، نمونه آب محبوس شده و به بالا کشیده می‌شود شکل ۱. در شکل ۲ نمونه گیر کمر ویژه نمونه گیری‌های اکسیژن محلول و بی-او-دی نشان داده شده است.



شکل ۱ - نمونه گیر کمر  
Kemmerer




شکل ۲- نمونه‌گیر کمر برای اکسیژن محلول و بی.او.دی

لایسیمترهای مکشی<sup>۱</sup> - لایسیمترها وسیله بسیار مهمی در نمونه‌گیری آبهای زیرسطحی، غیراشباع<sup>۲</sup>، رطوبت، کیفیت خاک وغیره می‌باشد. این وسیله دارای لوله‌ای به قطر ۵ سانتیمتر از جنس پی وی سی یا فولاد می‌باشد که در قسمت انتهای آن یک فیلتر سرامیک تراوا حاوی دانه‌های سیلیس به قطر ۷۵ میکرون قرار گرفته است. این وسیله در عمق ۵/۰ تا یک متری زمین نصب می‌شود. پس از یک دوره زمانی معین آب داخل آن را با تلمبه‌های دستی مکشی

خارج می‌نمایند شکل ۳

نمونه‌گیرهای روباتیک یا آدم آهنی - این وسیله مانند انسان با فرمان از راه دور نمونه‌برداری می‌کند. از این وسیله در نقاط بسیار خطرناک مانند فاضلابهای گرم و پرتوزا و یا فاضلابهای بسیار آلوده استفاده می‌شود.



شکل ۳- لایسیمتر و طبیز کار آن

#### ابزارهای الکترونیکی کامپیووتری (دیتا لاگر)

این دستگاه دارای نرم افزارهای برنامه ریزی شده می باشد. با نصب در ایستگاههای هیدرومتری و یا روی چاههای مشاهده ای پاره ای از پارامترهای هیدرولوژی، ژئوهیدرولوژی مانند آبدهی، سرعت آب، اشل، سطح آب زیرزمینی و پارامترهای کیفی مانند دما، pH، هدایت الکتریکی و .... اندازه گیری و پردازش شده و نتیجه به کامپیووتر مادر برای تهیه مدل های کمی و کیفی ارسال می شود.

## ۷-۱ اطلاعات مندرج بر روی برچسب بطری نمونه آب

کارت مشخصات نمونه آب برداشتی به ترتیب زیر تکمیل و به بطری الصاق می‌شود:

### مشخصات نمونه آب سطحی

|                           |
|---------------------------|
| حوضه آبریز                |
| رودخانه                   |
| ایستگاه                   |
| فاصله تا کنار رودخانه     |
| عمق برداشت نمونه          |
| اشل                       |
| بده                       |
| درجة حرارت                |
| تاریخ و ساعت نمونه برداری |
| متصلی نمونه برداری        |
| نظر و مشاهدات نمونه بردار |

### مشخصات نمونه آب زیرزمینی

|                           |
|---------------------------|
| حوضه آبریز                |
| محدوده مطالعاتی           |
| نام مالک                  |
| شماره (چاه، چشم، قنات)    |
| تاریخ و ساعت برداشت نمونه |
| نوع آزمایش                |
| برداشت‌کننده              |
| درجة حرارت                |
| نظر و مشاهدات نمونه بردار |

## -۲ تثبیت پارامترهای کیفی

اغلب پارامترهای کیفی آب ناپایدار بوده و اندازه‌گیری آنها یا در محل باید صورت گیرد و یا تثبیت شده و در فاصله زمانی معین آزمایش شوند. از این دسته پارامترها می‌توان به دما، گازها، فلزات حد واسط، فلزات سنگین و ترکیبات نیتروژن‌دار اشاره نمود.

عمل تثبیت عموماً "با کاهش دما و pH صورت می‌گیرد که برای تثبیت فلزات آهن و منگنز، یک میلی‌لیتر اسیدکلریدریک غلیظ به ازاء هر لیتر نمونه آب افزوده می‌شود. برای فلزات سنگین از اسید نیتریک و برای ترکیبات نیتروژن‌دار از اسید سولفوریک غلیظ استفاده می‌شود.

جزئیات موارد فوق در جدول ضمیمه ۱ برای هر پارامتر شرح داده شده است.

## ۱-۲ روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی

به علت تعدد و تنوع و گسترش منابع مورد بررسی و نیز شرایط و چگونگی انتقال نمونه‌ها و آزمایش و رعایت فاصله زمانی، باید پیوسته روش‌ها و پیشنهادها، جدول روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی را مدنظر داشت تا بهترین نتایج حاصل گردد (جدول ۱).

در این جدول نحوه نمونه‌برداری و فاصله زمانی بهینه نمونه‌برداری تا آزمایش و آخرین روش‌های پیشنهادی آنالیز ۷۲ پارامتر هیدروژئوشیمیایی، همراه علایم و واحدهای استاندارد مربوط به هر یک انتخاب شده است. در این جدول عبارت  $1\text{ml HCl/l}$  به معنی افزودن یک میلی‌لیتر اسیدکلریدریک به ازاء هر لیتر از نمونه آب می‌باشد.

جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدرورژئوکمیایی

| شماره | پارامتر                                      | نگهداری                        | محدودیت زمانی تا آزمایش                                 | روشهای تشییت و آزمایش  | علائم و واحدهای استاندارد   |
|-------|--|--------------------------------|---|--|---|
| ۱     | اسیدیته<br><i>Acidity (pH)</i>               | نمی‌توان نگهداری نمود          | فوری و آزمایش در اسرع وقت.                              | پس از نمونه‌برداری در بطری محکم و از تشکیل هرگونه حباب‌ها و کدورت باید اجتناب گردد. آزمایش به روش حجم‌سنجی با سود بین $pH$ ۴/۵-۸/۳   | <i>mg/l CaCO<sub>3</sub></i>  |
| ۲     | قلیلیت<br><i>Alkalinity CaCO<sub>3</sub></i> | نمی‌توان نگهداری نمود          | فوری و آزمایش در اسرع وقت.                              | پس از نمونه‌برداری در بطری محکم و سردگردد و از تشکیل هرگونه حباب‌ها و کدورت باید اجتناب نمود.  | <i>mg/l CaCO<sub>3</sub></i>  |
| ۳     | آلومینیم<br><i>Aluminum</i>                  | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.    | محدودیت زمانی ندارد                                     | پس از نمونه‌برداری باید ۲ml اسیدنیتریک غلیظ به ازای هر لیتر نمونه آب اضافه گردد.   | <i>mg/l</i>   |
| ۴     | آمونیاک<br><i>Ammonia (ammonium ions)</i>    | نگهداری امکان‌پذیر نمی‌باشد.   | تا پایان روز نمونه‌برداری                               | پس از نمونه‌برداری درجه حرارت $C^{\circ}$ ۳-۴ کاهش و آنگاه $8ml H_2SO_4/l$ غلیظ اضافه گردد تا $pH$ نمونه آب به ۲ کاهش باید. سپس ۲-۳ml $CH_3Cl_3/l$ ، به نمونه آب اضافه گردد.     | <i>NH<sub>3</sub></i><br><i>NH<sub>3-N</sub></i><br><i>NH<sub>4+</sub>-N mg/l</i>       |
| ۵     | آرسنیک<br><i>Arsenic</i>                     | بستگی به نظر نمونه‌بردار دارد  | محدودیت زمانی ندارد                                     | به تشییت احیجی ندارد روش آزمایش با استفاده از معروف دی‌اتیل‌دی‌تیوکاربامات نقره و روش اسپکتروفوتومتری *A.A.S   | <i>As mg/l</i>  |
| ۶     | باریم<br><i>Barium</i>                       | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد     | محدودیت زمانی ندارد                                     | پس از نمونه‌برداری $2ml HNO_3/l$ باید به نمونه افزوده گردد.  | <i>Ba mg/l</i>  |
| ۷     | بریلیم<br><i>Beryllium</i>                   | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد     | محدودیت زمانی ندارد                                     | پس از نمونه‌برداری باید $2ml HNO_3$ افزوده گردد. روش آزمایش: اندازه‌گیری با دستگاه <i>O-tolidin</i> الکترومربوط - پس از تقطیر به روش <i>O-tolidin</i> یا پس از تقطیر به روش نسلر | <i>Be mg/l</i>  |
| ۸     | پیکربناتها<br><i>Bicarbonates</i>            | نمی‌توان نگهداری نمود          | فوری و آزمایش در اسرع وقت و چنانچه سردگردد تا پایان روز | پس از نمونه‌برداری در بطری محکم و سرد شود و از تشکیل هرگونه حباب‌ها و کدورت باید اجتناب شود.   | <i>HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> meq/l</i><br><i>mg/l</i><br><i>mg/l CaCO<sub>3</sub></i> |
| ۹     | بر<br><i>Boron</i>                           | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته | محدودیت زمانی ندارد، واجباری نیست                       | جهت نمونه‌برداری از بطریهای پلی اتیلن و برای بر آزاد از بطریهای شیشه‌ای استفاده گردد. روش آزمایش: اسپکتروفوتومتری با معرف کارمن  | <i>B mg/l</i>   |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی**

| شماره پارامتر | پارامتر                  | نگهداری                       | حدودیت زمانی تا آزمایش   | روشهای تثبیت و آزمایش  | علامت و واحدهای استاندارد     |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| ۱۰            | Cadmium                  | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.   | حدودیت زمانی ندارد   | پس از نمونه برداری $4ml HNO_3/l$ , غلیظ به بطری نمونه آب اضافه و به آزمایشگاه منتقل گردد.<br>(مقدار اندازه‌گیری شده ممکن است به علت جذب سطحی به وسیله جداره داخلی بطری کمتر از مقدار حقیقی باشد).<br>روش آزمایش ؛ اندازه‌گیری روش *A.A.S | $Cd mg/l$                     |
| ۱۱            | Calcium                  | بستگی به نظر نمونه‌بردار دارد | حدودیت زمانی ندارد   | روش آزمایش ؛ حجم‌ستجی به وسیله EDTA یا به روش *A.A.S   | $Ca meq/l mg/l$               |
| ۱۲            | Carbon dioxide           | نمی‌توان نگهداری نمود         | آزمایش در اسرع وقت و چنانچه سرد بطری به آرامی پر و لبریز و در آن محکم گردد.<br>روش آزمایش ؛ حجم‌ستجی به وسیله سود و شناساگر فتل تفالین و یا با استفاده از قلیائیت و $pH$ از روی نمودار می‌توان آن را تعیین نمود. | گردد تا پایان روز نمونه‌برداری   | $CO_2 mg/l$                   |
| ۱۳            | Carbon Organic           | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.   | تا پایان روز نمونه‌برداری  | پس از نمونه‌برداری $mlH_2SO_4/l$ اب به نمونه اضافه شود<br>روش آزمایش ؛ اندازه‌گیری توسط Infra-Red (I.R)  | $Carbon, Org. mg/l$           |
| ۱۴            | Carbonates               | مشابه پارامتر شماره ۲         | مشابه پارامتر شماره ۲  | مشابه پارامتر شماره ۲  | $CO_3^{2-} meq/l mg/l CaCO_3$ |
| ۱۵            | Chloride                 | بستگی به نظر نمونه‌بردار دارد | حدودیت زمانی ندارد   | روش آزمایش ؛ حجم‌ستجی به روش آرڈنومتری "مور" یا نیترات جیوه و یا اندازه‌گیری به وسیله دستگاه کلرایدometر   | $Cl mg/l-meq/l$               |
| ۱۶            | Chlorine                 | نمی‌توان نگهداری نمود         | آزمایش در اسرع وقت   | در نمونه‌گیری این پارامتر باید از بطری شیشه‌ای قهوه‌ای تیره استفاده گردد و از قراردادن بطری در مععرض نور خورشید و تکان دادن آن اجتناب گردد. در این مورد سرد کردن لازمی ندارد.<br>روش آزمایش ؛ آمیر متربک به وسیله حجم‌ستجی باشد.         | $Cl_2 mg/l$                   |
| ۱۷            | Chlorine dioxide $ClO_2$ | نمی‌توان نگهداری نمود         | آزمایش در اسرع وقت   | روش آزمایش ؛ گازکروماتوگرافی   | $ClO_2 mg/l ClO_2 mg/l Cl$    |
| ۱۸            | کرم Chromium             | مشابه پارامتر شماره ۱۰        | مشابه پارامتر شماره ۱۰   | مشابه پارامتر شماره ۱۰   | $Cr mg/l$                     |
| ۱۹            | کبات Cobalt              | مشابه پارامتر شماره ۱۰        | مشابه پارامتر شماره ۱۰   | مشابه پارامتر شماره ۱۰   | $Co mg/l$                     |
| ۲۰            | رنگ Color                | نمی‌توان نگهداری نمود         | تا پایان روز نمونه‌برداری  | جهت جلوگیری از تغییر رنگ احتمالی به واسطه تغییرات شیمیایی $2ml CHCl_3/l$ , اضافه گردد. روش آزمایش ؛ مقایسه چشمی و یا با استفاده از دستگاه رنگ سنجی   | $unit Color units$            |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدرولوژیکی**

| شماره پارامتر | پارامتر                     | نگهداری                                      | محدودیت زمانی تا آزمایش   | روشهای تشییت و آزمایش  | علام و واحدهای استاندارد                                 |
|---------------|-----------------------------|--|---------------------------|--|--|
| ۲۱            | Copper                      | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | موارد ذکر شده در پارامتر شماره ۱۰ صادق بوده ضمن اینکه بعضی از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر $2ml HNO_3/l$ ، $1ml HCl$ ، غلیظ $5-5\text{ Nitre}$ به نمونه آب اضافه گردد. چنانچه نمونه آب حاوی سیانیدها باشد نمی‌توان آن را نگهداری نمود | $Cu mg/l$  |
| ۲۲            | Cyanides                    | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | تا پایان روز نمونه‌برداری | پس از نمونه‌برداری مقداری $NaOH$ خشک به بطری اضافه تا $pH=11$ شود و سپس سرد نموده تا دمای $0-4^\circ C$ و حتی به صفر درجه کاهش یابد. در نمونه‌برداری برای اندازه‌گیری این پارامتر هیچگونه اسیدی نباید اضافه گردد.                              | $CN mg/l$  |
| ۲۳            | Dissolved gasses            | نمی‌توان نگهداری نمود                        | آزمایش در اسرع وقت        | اندازه‌گیری باید در محل به عمل آید. در غیراین صورت جهت انتقال نمونه به لابراتوار حتماً باید از آمپوله‌ای استفاده شود.  |  |
| ۲۴            | Dissolved Solids            | بستگی به نظر نمونه‌بردار                     | تا چند روز                | پس از نمونه‌برداری دمای نمونه آب به $0-4^\circ C$ کاهش یابد  | $T.D.S$<br>$18^\circ C$ در<br>$105^\circ C$ در<br>$mg/l$ |
| ۲۵            | Extractible matters         | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.                  | تا پایان روز نمونه‌برداری | پس از نمونه‌گیری به منظور اندازه‌گیری این پارامتر در بطریهای دهنگشاد $5ml H_2SO_4$ اضافه گردد در مورد این پارامتر از کلروفرم جهت ثبیت نباید استفاده گردد.  | $Grease \& Oil mg/l$                                     |
| ۲۶            | Fluoride                    | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | محدودیت زمانی ندارد       | در بطریهایی که قبلاً جهت اندازه‌گیری هالوژنهای مورد استفاده قرار گرفته نمونه‌گیری نگردد.   | $F mg/l$   |
| ۲۷            | Hardness<br>Hardness, Total | بستگی به نظر نمونه‌بردار                     | تا پایان روز نمونه‌برداری | روش آزمایش : از افزودن هگزانباتری کلروتری فلورواتان استخراج گردد.  | $T.H.$<br>$mg/l$<br>$CaCO_3$                             |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی**

| شماره پارامتر | پارامتر  | نگهداری                                      | محدودیت زمانی تا آزمایش   | روشهای ثبت و آزمایش   | علائم و واحدهای استاندارد                    |
|---------------|--|--|---------------------------|---|--|
| ۴۸            | مواد آلی هالوژنه (آفتکش‌ها)<br><i>Halogenated Organic (Pesticides)</i> | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | تا پایان روز نمونه‌برداری | در مورد این پارامتر از بطری شیشه‌ای با در تلفون باید استفاده گردد و هرگز بطری پلاستیکی به کار برده نشود و پس از نمونه‌برداری بطری در جای سرد نگهداری گردد.<br>روش آزمایش: گازکروماتوگرافی   | Pesticides mg/l                              |
| ۴۹            | آهن <i>Iron</i>  | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | محدودیت زمانی ندارد       | برای نمونه‌برداری و ثبت به پارامتر شماره ۱۰ مراجعه شود. روش آزمایش: به وسیله روش اسپکتروفوتومتری *A.A.S و یا توسط ۶،۴،۲ تری پیریدین کربازین   | Fe mg/l                                      |
| ۵۰            | سرب <i>lead</i>  | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | مشابه پارامتر شماره ۱۰  | Pb mg/l                                      |
| ۵۱            | متزیزیوم <i>Magnesium</i>  | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | محدودیت زمانی ندارد       | روش آزمایش: می‌توان از روش *A.A.S یا از تفاوت بین سختی کل و کلسیم استفاده نمود.   | Mg Meq/l, mg/l                               |
| ۵۲            | منگنز <i>Manganese</i>   | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | مشابه پارامتر شماره ۱۰  | Mn mg/l                                      |
| ۵۳            | جووه <i>Mercury</i>  | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.                  | تا چند روز                | در مورد این پارامتر نباید از بطری شیشه‌ای استفاده شود. پس از نمونه‌برداری و صاف کردن بلا فاصله بشرح زیر نمونه را اسیدی نمایید:<br>جووه محلول: ۱۰ ml H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /l اضافه گردد.<br>جووه معلق: آندر ۴ H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> غلیظ باید اضافه نمود تا جووه تهذیب گردد.<br>روش آزمایش: توسط *A.A.S بدون شعله                                   | Hg mg/l                                      |
| ۵۴            | نیکل <i>Nickel</i>   | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | مشابه پارامتر شماره ۱۰ - چنانچه نمونه آب حاوی سیانیدها باشد نمی‌توان آن را نگهداری نمود.  | Ni mg/l                                      |
| ۵۵            | نیتروژن - نیترات <i>Nitrogen - Nitrate</i>                             | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.                  | تا پایان روز نمونه‌برداری | بعد از نمونه‌برداری ۰/۸m/l H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> /l به قمone آبها اضافه و ۰/۴m/l یا ۰/۴m/l CHCl <sub>3</sub> /l اضافه شده و دمای نمونه به حدود ۳-۴°C کاهش و ۰/۳۵% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> به آن افزوده شود.<br>روش آزمایش: توسط واکنشهای احیایی کادمیم، سولفات براسین، احیایی هیدرازین یا اسپکتروفوتومتری به وسیله فتل دی سولفونیک اسید یا روش دواردا | NO <sub>3</sub> meq/l mg/l NO <sub>3-N</sub> |
| ۵۶            | نیتروژن - نیتریت <i>Nitrogen - Nitrite</i>                             | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.                  | تا پایان روز نمونه‌برداری | روش نگهداری مشابه پارامتر شماره ۲۵<br>روش آزمایش: اسپکتروفوتومتری بوسیله diazotization  | NO <sub>2</sub> mg/l NO <sub>2-N'</sub>      |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروروژئو شیمیایی**

| شماره پارامتر  | نگهداری                                     | حدودیت زمانی تا آزمایش                   | روشهای تشییت و آزمایش   | علام و واحدهای استاندارد      |
|--|---|--|---|-------------------------------|
| ۳۷<br>نیتروژن آلی<br><i>Nitrogen, Organic TON</i>                          | نمی‌توان نگهداری نمود                       | تا پایان روز نمونه‌برداری                | روش آزمایش : در غلظتها کم از روش اکسیداسیون به کمک $U.V$ و در غلظتها بالا از روش کجلاں استفاده می‌گردد.                                       | <i>Norganic mg/l TON</i>      |
| ۳۸<br>کل نیتروژن معدنی<br><i>Nitrogen, total inorganic</i>                 | نگهداری امکان‌پذیر نمی‌باشد                 | تا پایان روز نمونه‌برداری بر حسب نیتروژن | (مجموع نیترات، نیتریت و آمونیوم اندازه‌گیری شده)  | <i>N total inorganic mg/l</i> |
| ۳۹<br>بو<br><i>Odor</i>  | نمی‌توان نگهداری نمود                       | فوری و آزمایش در اسرع وقت                | نوع بو باید مشخص شود مانند: بوی تخم مرغ گندیده: بوی علف، بوی چمن، و ...   | <i>Odor threshold number</i>  |
| ۴۰<br>قابلیت ترکیب با اکسیژن<br><i>Oxidizability</i>                       | نگهداری امکان‌پذیر نمی‌باشد                 | فوری و چنانچه سریز نگهداری شود           | پس از نمونه‌برداری دمای نمونه به $30-40^{\circ}C$ کاهش و $H_2SO_4 / 35$ به آن افزوده شود.   |                               |
|  |   | تا پایان روز نمونه‌برداری                | روش آزمایش : تست <i>Kuble</i> : در این مورد باید به هر $100\text{ ml}$ از نمونه $2ml$ $H_2SO_4$ اضافه کرد.                                    |                               |
|  |   |  | تست <i>Schulze-Papp</i> : در این مورد به هر $100\text{ ml}$ از نمونه $1ml$ $H_2SO_4$ اضافه و سپس خنثی گردد.                                   |                               |
|  |   |  | تست <i>Dichromate</i> : پس از نمونه‌برداری به نمونه <i>COD</i> (پارامتر شماره ۴۴) عمل گردد.   |                               |
| ۴۱<br>اکسیژن محلول<br><i>Oxygen dissolved (DO)</i>                         | نمی‌توان نگهداری نمود                       | فوری و آزمایش در اسرع وقت                | نمونه‌برداری در بطریهای مخصوص این کار یاد بطریهای <i>BOD</i> به آرامی و دقت انجام شود.  | <i>D.O. mg/l</i>              |
|  |   |  | روش آزمایش :  |                               |
|  |   |  | - روش وینکلر  |                               |
|  |   |  | - اندازه‌گیری بوسیله دستگاه اکسیژن متراپرا بهای اکسیژن  |                               |
| ۴۲<br>اکسیژن مصرفی<br><i>Oxygen consumed</i>                               | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجرای نیست | تا پایان روز نمونه‌برداری                | روش آزمایش : روش اکسیداسیون با $KMnO_4$ و سپس حجم سنجی به کمک اسیداگرالیک   | <i>O2 mg/l</i>                |
| ۴۳<br>اکسیژن خواهی و اکتشهای بیوشیمیایی<br><i>Oxygen Demand Biological</i> | نمی‌توان نگهداری نمود                       | فوری                                     | پس از نمونه‌برداری در بطری محکم بسته و سپس سرد شود و در طی چند ساعت شروع به کشت گردد.   | <i>B.O.D.5 mg/l O2</i>        |
|  |   |  | روش آزمایش : توسط کشت در $30^{\circ}C$ در طول ۵ روز و اکسیژنهای محلول اندازه‌گیری شده در ابتدا و خاتمه کشت ۵ روزه با هم مقایسه و محاسبه گردد. |                               |
| ۴۴<br>اکسیژن خواهی شیمیایی<br><i>Oxygen Demand Chemical</i>                | بستگی به نظر نمونه‌بردار دارد               | تا پایان روز نمونه‌برداری                | روش آزمایش : پس از اکسیداسیون به وسیله $H_2SO_4$ و پتانسیم دی کرومات با سولفات آهن آمونیاکی حجم سنجی شود.                                     | <i>C.O.D mg/l O2</i>          |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژنتوشیمیایی**

| شماره پارامتر | پارامتر                                     | نگهداری                    | حدودیت زمانی تا آزمایش          | روشهای تشیت و آزمایش  | علام و واحدهای استاندارد                |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| ۴۵            | ازن   | نمی‌توان نگهداری نمود      | فوری و آزمایش در اسرع وقت       | پس از نمونه‌برداری سرد و اندازی اسیدی گردد.   | O <sub>3</sub> mg/l                     |
| ۴۶            | pH  | نمی‌توان نگهداری نمود      | فوری و آزمایش در اسرع وقت       | برای نمونه‌برداری از بطری‌های پلاستیکی با در محکم استفاده و پس از رسیدن به دمای اتاق بلافلمه اقدام به اندازه‌گیری شود روش اندازه‌گیری با استفاده از دستگاه pH و در صحرای با استفاده از نوار کاغذی pH  | pH Unit                                 |
| ۴۷            | هیدروکربورهای نفتی                          | نمی‌توان نگهداری نمود      | آزمایش در اسرع وقت              | روش آزمایش: بطری حاوی نمونه سرد و سپس با اکستراسیون به وسیله هگلن با تریکلوروتری‌فلورواتان اندازه‌گیری گردد.  | Petroleum hydrocarbon mg/l              |
| ۴۸            | Pesticides                                  | بستگی به نظر نمونه‌بردار   | تا پایان روز نمونه‌برداری       | در ظروف شیشه‌ای با در تفلون نمونه‌برداری شود و درجه حرارت آب به ۳-۴°C کاهش یابد.  | Pesticides mg/l                         |
| ۴۹            | فل  | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد | تا پایان روز نمونه‌برداری       | جهت نمونه‌برداری از بطری شیشه‌ای استفاده شود و قبل از نمونه‌برداری ۱ گرم پودر CuSO <sub>4</sub> ۵H <sub>2</sub> O/l به بطری اضافه گردد و سپس با ۴ pH غلیظ، را به ۴ رسانده و بعد اقدام به آزمایش گردد. | Phenolic Compound mg/l                  |
| ۵۰            | فسفر، ارتوفسفات‌ها، پلی‌فسفات‌ها            | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد | آزمایش در اسرع وقت و چنانچه سرد | جهت نمونه‌برداری برای تمام نمونه‌های فسفردار از ارلن مایر شیشه‌ای استفاده گردد به ۱۰۰ ml از نمونه ۳-۴°C کاهش یابد.  | PO <sub>4</sub> Total mg/l ortho + pol. |
| ۵۱            | Total (Orthophos-phates and polyphosphates) | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد | آزمایش در اسرع وقت و چنانچه سرد | در این مورد هیچگونه اسیدی اضافه ننموده نگهداری درجه حرارت ۳-۴°C گردد تا پایان روز نمونه‌برداری کاهش یابد.   | PO <sub>4</sub> ortho mg/l              |
| ۵۲            | فسفر کل phosphorus Total                    | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد | تا پایان روز نمونه‌برداری       | پس از نمونه‌برداری به ۱۰ ml از نمونه ۳-۴°C اضافه و درجه حرارت به ۳-۴°C کاهش یابد.   | PO <sub>4-p</sub> mg/l                  |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوشیمیایی**

| شماره پارامتر | پارامتر                             | نگهداری                                      | محدودیت زمانی تا آزمایش                                    | روشهای تثبیت و آزمایش   | علامی و واحدهای استاندارد                       |
|---------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| ۵۳            | Polychlorinated - Biphenyls (PCB'S) | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | تا پایان روز نمونه‌برداری                                  | برای نمونه‌برداری یک بطری شیشه‌ای با در تفلون انتخاب و پس از نمونه‌برداری درجه حرارت بطری حاوی نمونه $3-4^{\circ}C$ کاهش یابد | P.C.B's mg/l                                    |
| ۵۴            | Potassium                           | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | محدودیت زمانی ندارد  | برای نمونه‌برداری می‌توان از بطری‌های پلی‌اتیلنی یا شیشه‌ای استفاده نمود.   | K meq/l mg/l                                    |
| ۵۵            | Pyridine bases                      | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | تا پایان روز نمونه‌برداری                                  | پس از نمونه‌برداری $2ml H_2SO_4/1 : 25$ به بطری حاوی نمونه آب اضافه گردد.   | Pyridine bases mg/l                             |
| ۵۶            | Redox-Potantiol                     | نمی‌توان نگهداری نمود                        | فوری و آزمایش در اسرع وقت                                  | برای نمونه‌برداری از بطری‌های پلاستیکی با در محکم استفاده و پس از رسیدن به دمای آتاق بلا فاصله اقدام به اندازه‌گیری شود.      | Eh mV   |
| ۵۷            | Rhodanids                           | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | چنانچه سرد شود تا پایان همان روز                           | پس از نمونه‌برداری بطری در جای سرد نگهداری شود.   | Rhodanids mg/l                                  |
| ۵۸            | Salinity                            | می‌توان نگهداری نمود                         | تا پایان روز نمونه‌برداری و چنانچه در یخچال نگهداری شود    | پس از نمونه‌برداری بطری در یخچال نگهداری شود  | Salinity mg/l                                   |
|               |                                     |  |  | روش اندازه‌گیری: گراویمتری و یا به وسیله دستگاه‌های سالیتومنتری (کنداکтомتر) و یا با استفاده از روش‌های آرائومتری و هیدرومتری | Salinity - NaCl mg/l, g/kg                      |
| ۵۹            | Silica                              | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | فوری، چنانچه منجمد گردد تا چند شود و تا حد انجام سرد گردد. | برای نمونه‌برداری "حتماً" از بطری‌های پلی‌اتیلنی استفاده  | SiO <sub>2</sub>                                |
| ۶۰            | Silver                              | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد.                  | حدود ده روز  | در هنگام نمونه‌برداری تدریجاً به بطری اضافه گردد.   | Ag mg/l   |
|               |                                     |  |  | روش آزمایش: توسط *A.A.S   |   |
| ۶۱            | Sodium                              | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | محدودیت زمانی ندارد  | برای نمونه‌برداری می‌توان از بطری پلی‌اتیلنی یا شیشه‌ای استفاده نمود.   | Na meq/l mg/l                                   |
| ۶۲            | Electrical Conductivity             | می‌توان نگهداری نمود                         | تا چند روز   | روش اندازه‌گیری با استفاده از دستگاه کنداکتمتر  | EC EC $\times 10^6$ در $25^{\circ}C$ $\mu S/cm$ |

**ادامه جدول ۱ - روش‌های نمونه‌برداری و آزمایش پارامترهای هیدروژئوکسیمیابی**

| شماره پارامتر | پارامتر                    | نگهداری                                      | محدودیت زمانی تا آزمایش   | روشهای ثبیت و آزمایش  | علائم و واحدهای استاندارد |
|---------------|----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| ۶۳            | مواد شوینده (ترجمتها)      | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | تا پایان روز نمونه‌برداری | به بطری حاوی نمونه $CHCl_3/1\text{--}4ml$ , آب به $2\text{--}4ml$ اضافه گردد.   | Detergents mg/l A.B.S     |
| ۶۴            | شکر Sugar                  | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | تا پایان روز نمونه‌بردار  | پس از نمونه‌برداری درجه حرارت نمونه آب به $3\text{--}4^{\circ}\text{C}$ کاهش داده شود.  | Sugar mg/l                |
| ۶۵            | سولفاتها Sulphates         | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | محدودیت زمانی ندارد       | پس از نمونه‌برداری درجه حرارت نمونه آب به $3\text{--}4^{\circ}\text{C}$ کاهش یابد.  | $SO_4^{2-}$ meq/l mg/l    |
| ۶۶            | سولفیدها Sulphides         | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | تا پایان روز نمونه‌برداری | در بطریهای ویژه نمونه‌برداری گردد و سپس $10\text{ ml}$ استات کادمیم $10\text{ ml}$ در صد یا محلول استات روی به نمونه اضافه شود. | $S^-$ $HS^-$              |
| ۶۷            | مواد معلق Suspended Solids | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | تا چند روز                | روش آزمایش : توسط دستگاه <i>Ion analyzer</i> با الکترومربوطه یا به روش حجم‌ستجی به وسیله یاد                                    | Suspended Solids mg/l     |
| ۶۸            | تائین Tannin               | بستگی به نظر نمونه‌بردار داشته و اجباری نیست | تا چند روز                | روش آزمایش : اسپکتروفوتومتری  | Tannin mg/l               |
| ۶۹            | درجه حرارت Temperature     | نمی‌توان نگهداری نمود                        | فوری                      | روش اندازه‌گیری : به وسیله انواع ترمومترهای معمولی و الکترونیکی   | $t$ $^{\circ}\text{C}$    |
| ۷۰            | کورت Turbidity             | نگهداری امکان‌پذیر می‌باشد                   | تا چند روز                | پس از نمونه‌برداری به نمونه اضافه و تکان داده و در جای تاریک نگهداری گردد.  | Turbidity J.T.U           |
| ۷۱            | وانادیوم Vanadium          | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | مشابه پارامتر شماره ۱۰  | $V$ mg/l                  |
| ۷۲            | روی Zinc                   | مشابه پارامتر شماره ۱۰                       | مشابه پارامتر شماره ۱۰    | مشابه پارامتر شماره ۱۰  | Zn mg/l                   |

\*(AAS) Atomic Absorption Spectroscopy

- مواردی که در ستونهای ۳ و ۴ ذکر گردیده منوط به اجرای دستورات ثبیت پارامتر مورداندازه‌گیری که در ستون ۵ آمده می‌باشد.

- چنانچه اندازه‌گیری فلزات سنگین، ترکیبات نیتروژن‌دار، آهن و منگنز و *BOD* و *COD* و ... موردنظر باشد با اجرای روش‌های ثبیت در بطریهای جداگانه نمونه‌گیری شود. بطورمثال در یک بطری دو لیتری پلی‌اتیلنی پس از افزودن  $2ml HNO_3/1$  نمونه‌برداری فقط فلزات سنگین را می‌توان مورداندازه‌گیری قرار داد.

## منابع و مأخذ

- ۱ «برنامه مطالعات شناسایی آبهای زیرزمینی» نشریه شماره ۱، اداره کل آبهای زیرزمینی وزارت نیرو
  - ۲ «اطلس منابع آب» سازمان تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو، ۱۳۶۸
  - ۳ علوی، علی‌اکبر «آنالیز عملی آبهای آشامیدنی، کشاورزی و صنعت»، ۱۳۴۹ سازمان آب منطقه‌ای تهران
  - ۴ «بولتن‌های وضعیت منابع آب کشور» انتشارات سازمان تحقیقات منابع آب، وزارت نیرو، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
  - ۵ علیزاده، امین «هیدرولوژی کاربردی» انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۲
- 
- 6- "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater" APHA - AWWA - WPCF - 1975, 1992 - U.S.A.
  - 7- Hem, John. D., 1989 "Study and Interpretation of the Chemical Characteristics of Natural Water" U.S. Geological Survey Water - Supply Paper 2254
  - 8- "Water Quality Surveys" 1988 Unesco - WHO
  - 9- Fetter, C.W., 1993 "Contaminant Hydrogeology" Macmillan Pub. Co., New York U.S.A.
  - 10- Fetter, C.W., 1993 "Applied Hydrogeology" Macmillan Pub. Co., U.S.A.
  - 11- Todd, David K., 1980 "Ground Water Hydrology" John Wiley & Sons, Inc.
  - 12- Wilcox, L.V., 1962 "The Quality of Water for Irrigation use" U.S. Dept. Agri. Tech. Bull. Washington D.C.
  - 13- Richards, L.A., (ed) 1975 "Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils" Agric, No. 60 Handbook, U.S. Department Agric., Washington D.C. U.S.A.

## خواننده گرامی

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی ، با گذشت بیش از سی سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود ، افزون بر چهارصد عنوان نشریه تخصصی - فنی ، در قالب آییننامه ، ضابطه ، معیار ، دستورالعمل ، مشخصات فنی عمومی و مقاله ، بصورت تألیف و ترجمه تهیه و ابلاغ کرده است . نشریه پیوست در راستای موارد یاد شده تهیه شده تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت های عمرانی بکار برد شود . به این لحاظ برای آشنایی بیشتر ، فهرست عناوین نشریاتی که طی دو سال اخیر به چاپ رسیده است باطلاع استفاده کنندگان و دانشجویان محترم رسانده می شود .  
لطفاً برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی [www.mpor.org.ir/s.htm](http://www.mpor.org.ir/s.htm) مراجعه نمایید .

دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی

## **فهرست نشریات**

**دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی**

**در سال‌های (۸۱-۸۲)**

| ملاحظات | نوع<br>دستورالعمل          | تاریخ انتشار چاپ |              | شماره<br>نشریه | عنوان نشریه  |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|----------------|--|
|         |                            | آخر              | اول          |                |  |
|         | ۱                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۳۴            | آینین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران  |
|         | ۲ نوع ۲۲۵-۱<br>۳ نوع ۲۲۵-۲ |                  | ۱۳۸۲<br>۱۳۸۱ | ۲۳۵            | ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلو در ایران (جلد اول)<br>ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلو در ایران (جلد دوم)<br>ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلو در ایران (جلد سوم)   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۰            | راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران  |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۵            | ضوابط طراحی سینما  |
|         | ۱                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۶            | ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی - حرکتی  |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۷            | دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاههای سدسازی   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۸            | فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آشکنها  |
|         | ۲                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۴۹            | فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوبی و ردیابی مصوّعی<br>منابع آب زیرزمینی   |
|         | ۱                          |                  |              | ۲۵۰            | آینین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنبیده   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۱            | فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرده ای ساختمنهای موجود   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۲            | رفتارسنگی فضاهای زیرزمینی در جنین اجرا   |
|         | ۱                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۳            | آینین نامه نظارت و کنترل برعاملیات و خدمات نقشه برداری   |
|         | ۳                          |                  |              | ۲۵۴            | دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی:<br>جلد اول - دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه های عمرانی (۲۵۴-۱)<br>جلد دوم - شرح خدمات بررسی اولیه و مطالعات تفصیلی ارزیابی آثار زیست محیطی طرح عمرانی (۲۵۴-۲)<br>جلد سوم - دستورالعمل های اختصاصی پروژه های آب .....(۲۵۴-۳) |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۵            | دستورالعمل آزمایشگاهی آبسوبی خاکهای شور و سدیمی در ایران   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۶            | استانداردهای نقشه کشی ساختمانی   |
|         | ۳                          |                  |              | ۲۵۷            | دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۸            | دستورالعمل بررسیهای اقتصادی منابع آب   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۵۹            | دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۶۰            | راهنمای تعیین عمق فرسایش و روشهای مقایله بالان در محدوده پایه های پل   |
|         | ۱                          |                  | ۱۳۸۱         | ۲۶۱            | ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار مشخصات فنی عمومی آبیاری تحت فشار   |
|         | ۲                          |                  | ۱۳۸۲         | ۲۶۲            | فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری ( مرحله های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای بیمبار )  |
|         | ۲                          |                  | ۱۳۸۲         | ۲۶۳            | فهرست جزئیات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری ( سردخانه سازی )  |
|         | ۱                          |                  | ۱۳۸۲         | ۲۶۴            | آینین نامه اتصالات سازه های فولادی ایران   |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۲         | ۲۶۵            | برپایی آزمایشگاه آب  |
|         | ۳                          |                  | ۱۳۸۲         | ۲۶۶            | ۱- دستورالعمل تعیین اسیدیته و قلائیت آب<br>۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب  |

| ملاحظات | نوع<br>دستورالعمل | تاریخ انتشار چاپ |      | شماره<br>نشریه | عنوان نشریه   |
|---------|-------------------|------------------|------|----------------|---|
|         |                   | آخر              | اول  |                |   |
|         |                   |                  |      | ۲۶۱            | ایمنی راه و حریم (جلد اول)<br>ایمنی اینیه فنی (جلد دوم)<br>ایمنی عالم (جلد سوم)<br>تجهیزات ایمنی راه (جلد چهارم)<br>تأسیسات ایمنی راه (جلد پنجم)<br>ایمنی بهرهبرداری (جلد ششم)<br>ایمنی در عملیات اجرایی (جلد هفتم) |
|         | ۳                 |                  | ۱۳۸۲ | ۲۶۸.           | دستورالعمل ثبت لایه‌های خاکریز و رو سازی راهها  |
|         | ۳                 |                  | ۱۳۸۲ | ۲۶۹.           | راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب   |
|         | ۳                 |                  | ۱۳۸۲ | ۲۷۰            | معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی کتابخانه‌های عمومی کشور  |
|         | ۳                 |                  | ۱۳۸۲ | ۲۷۱            | شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع مخصوص تعدادی از شهرهای کشور  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۲            | راهنمای مطالعات بهرهبرداری از مخازن سدها  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۳            | راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۴            | دستورالعمل نمونه‌برداری آب  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۵            | ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب   |
|         |                   |                  |      | ۲۷۶            | شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۷            | راهنمای بررسی پیشروی آب‌های شور در آبخوان‌های ساحلی و روش‌های کنترل آن  |
|         |                   |                  |      | ۲۷۸            | راهنمای انتخاب طرفیت واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری   |
|         |                   |                  |      | ۲۷۹            | مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه‌آهن  |
|         |                   |                  |      | ۲۸۰            | مشخصات فنی عمومی راهداری  |
|         |                   |                  |      | ۲۸۱            | ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی   |
|         |                   |                  |      | ۲۸۲            | ضوابط میدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کanal‌های رویاز   |
|         |                   |                  |      | ۲۸۳            | فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح‌های آبیاری و زهکشی  |
|         |                   |                  |      | ۲۸۴            | راهنمای بهرهبرداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم - تصفیه ثانویه   |
|         |                   |                  |      | ۲۸۵            | راهنمای تعیین و انتخاب وسائل و لوازم آزمایشگاه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب  |